

SELDER & COMPANY AB

BRUKSANVISNING FÖR LINOLJA FERNISSA

www.selder.com

15.12.2020

**Arbetet skiljer sig markant från det med andra träoljor.
LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT.**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|------------------------------------------------------------------|---|
| GENERELLT | 1 |
| OLJEPOLERING AV OLJEBEHANDLADE YTOR..... | 1 |
| IMPREGNERING AV TRYCKIMPREGNERAT OCH ANNAT EXTRA PORÖST TRÄ..... | 2 |
| UNDERHÅLL..... | 2 |

GENERELLT

VARNINGAR:

Risk för självantändning.

Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJA FERNISSA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

LINOLJA FERNISSA är otjänlig som föda.

Den torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.

ARBETSSKYDD

Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 °C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill.

ÅTGÅNG

Vid polering 0,2-0,5 dl/m².

Vid impregnering 2-3 dl/m².

OLJEPOLERING AV OLJEBEHANDLADE YTOR

Polera rena och torra ytor som tidigare, senast dagen innan, har impregnerats och oljeslipats med GRUNDOLJA eller MÖBELOLJA. Se bruksanvisningarna.

Börja med en slippad # 500 fuktad med LINOLJA FERNISSA, helst på en excenterslipmaskin. Håll padden fuktad med oljan. Alltför torr pad bara slipar, alltför våt pad "oljeplanar" och polerar inte.

Fortsätt med #1000-2000 som ger en halvglansig yta.

För högglansig yta, gå vidare till #3000-5000. Fortsätt tills hela ytan har den önskade glansgraden.

Torka av: Avlägsna sedan resterna av olja och slipdamm genom att noggrant torka av ytan med en torr bomullstrasa.

Tvätta paddarna med stark såpa innan oljan torkar.

Ge tid att oxidera: Vid 20 °C och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

IMPREGNERING AV TRYCKIMPREGNERAT OCH ANNAT EXTRA PORÖST TRÄ

OBS: Om en stor yta, t.ex. ett golv, är vid rumstemperatur eller varmare, torkar LINOLJA FERNISSA innan du är färdig med arbetet. Polera sådana ytor med GOLVOLJA.

OBS: Om du polerar en altan, använd högst #100 slipnät; ett finare nät gör ytan hal vid väta.

Rengör ytan, behandlingen gör fläckar permanenta.

Slipa ytan vid behov med minst #180 slipnät. Ett grövre nät gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet. För en halkskyddande yta kan du använda ner till #80.

Värm LINOLJA FERNISSA till 130 °C, helst i en fritös.

Påför rikligt med naturborstpensel på torrt trä. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.

Torka av: Efter 20-30 minuter, torka noggrant bort all olja och eventuellt slipdamm som är kvar på ytan; den bildar annars ett klibbigt skinn.

Ge tid att oxidera: Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

UNDERHÅLL

I solljus grånar ytan. Oljan återställs genom att gnida in en liten mängd LINOLJA FERNISSA.

OBS: Använd inte alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA då oljan reagerar med baser (motsatsen till syror). Om detta sker upplöses det yttersta skiktet och måste ersättas genom att gnida in lite LINOLJA FERNISSA.