

# BRUKSANVISNING FÖR MÖBELOLJA

Selder & Company AB 5.2.2018

[www.selder.com](http://www.selder.com)



## BEAKTA VARNINGSTEXTEN: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING AV TRASOR OCH DYLIKT

**Slipa** golvet med minst #180 slipduk. En grövre duk gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet.

**Värm** MÖBELOLJA till 130°C i en fritös.

**Påför** rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och ett tunt lager olja blir kvar på ytan. När du behandlar trä med MÖBELOLJA vid 130°C förångas vatten i träet och ångtrycket öppnar ringporenna utåt. Detta gör att den varma, tunnflytande oljan tränger in.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm MÖBELOLJA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. MÖBELOLJANS kokpunkt är 300°C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180°C. Vid 130°C doftar den linolja men avger inga vidare emissioner.

**Låt oljan absorberas** under ½ - 1 ½ timme.

**Slipa in** oljan som blivit kvar på ytan med en slipduk #240-320. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.

**Avlägsna** efter 20-30 minuter noggrant all olja och allt slipdamm som har kvar på ytan, då det bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med MÖBELOLJA.

**Låt oljan oxidera** under minst ett dygn. Sörj för god ventilation för att påskynda oxidationen.

**Polera** till önskad finish, från matt till högblank, med slipduk eller polerpad fuktad med MÖBELOLJA, eller för högre glans, med LINOLJA FERNISSA. Håll paden fuktig genom att tillsätta olja vid behov. Polerpad #3000-5000 ger en högglansig yta, #1000-2000 en halvglansig, slipduk #220 ger en sidenmatt yta och #100 en grov. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

**Tvätta** penslar, verktyg och kärl med stark såpa, t.ex. GROVSÅPA.

### **VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING!**

**Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.**

### **Arbetskydd**

Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. Metallföremål som varit i varm olja bränner.

### **UNDERHÅLL**

**Skador** kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället.

**VARNING: Tvätta INTE den oljepolerade ytan med alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta skiktet och ytan måste poleras om.**