

SELDER & COMPANY AB

BRUKSANVISNING FÖR SCHELLACK

www.selder.com

30.12.2020



Bruksanvisning: Håll en liten mängd i taget i ett kärl för engångsbruk. Använd en enkel pensel – kärl och penslar kan inte tvättas efter användning. Stryk ut jämnt.

Innehåller: 99,5 %:ig isopropanol, schellackflingor.

Varning: Mycket brandfarlig vätska. Utsätt inte för hetta, gnistor, öppen låga eller heta ytor. Rök inte i närheten.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.