

SELDER & COMPANY AB

BRUKSANVISNING FÖR GOLVOLJA

www.selder.com

7.12.2021

Arbetet skiljer sig markant från det med andra träoljor.

LÄS OMSORGSFULLT FÖR ETT BRA RESULTAT



Slipa golvet med minst # 180 slipnät. Ett grövre nät gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet. För en halkskyddande yta kan du använda ner till # 80.

Värm GOLVOLJA till 130 grader i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och en oljefilm blir kvar på ytan.

När du behandlar trä med GOLVOLJA vid 130 grader förångas fukt inne i träet, ringporerna öppnas utåt av ångtrycket inifrån cellerna och den varma, tunnflytande GOLVOLJAN tränger in. Man kan se små bubblor av ånga när man påför varm GOLVOLJA.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm GOLVOLJA – oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill. GOLVOLJANS kokpunkt är 300 grader. Värms den till 180 grader börjar den avge en vit, skarpt luktande ånga från ytan. Vid 130 grader avger den endast en doft av linolja.

Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad. Oljan tränger in 1 – 1,5 mm.

Slipa in oljan: Efter cirka 20 minuter, slipa in oljan som blivit kvar på ytan med slipnät # 240 - 320 på en singelskurmaskin. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.

Halkskydd: Slipa in oljan med slipnät # 80 - 100.

Torka av: Efter 20 - 30 minuter, torka noggrant bort all olja som är kvar på ytan; den bildar annars ett klabbigt skinn.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa innan oljan torkar.

Ge tid att oxidera: Vid 20 graders temperatur och god ventilation torkar oljan inom ett dygn. Den torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan ytan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta upp till en vecka.

Oljepolera: Börja med en slippad # 500 fuktad med GOLVOLJA på en singelskurmaskin. Håll pad:en fuktad med oljan. Alltför torr pad bara slipar, alltför våt pad "oljeplanar" och polerar inte. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Torka av: Avlägsna resterna av olja och slipdamm genom att noggrant torka av ytan med en torr bomullstrasa.

Upprepa med pad #1000 – 2000, som ger en halvglansig yta.

För högglansig yta, upprepa med pad # 3000 - 5000.

Ge tid att oxidera.

OBS: Vi rekommenderar polering av arbetsstycken med LINOLJA FERNISSA. Undvik dock att polera golv med den. Om golvet är vid rumstemperatur eller varmare torkar den innan du är färdig med arbetet.

UNDERHÅLL

Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljepolera stället. Där golvet utsätts för **hårt slitage** uppstår med åren blanka stråk. Sådana ställen blir som nya om man polerar det med polerskiva och en liten mängd rumstempererad GOLVOLJA.

OBS: Använd inte alkaliska rengöringsmedel, t.ex. GROVSÅPA, då oljan reagerar med baser (motsatsen till syror). Om detta sker upplöses det yttersta skiktet och ytan måste poleras om. Tvätt med såpa är således ett utmärkt sätt att "nollställa" en svårt nersmutsad yta till grund för polering.

GENERELLT

ÅTGÅNG

Cirka 1 - 2 dl/m². Den största källan till variation är mängden sprickor och deras egenskaper.

OBS: Björk och bok blir flammig när den behandlas med GOLVOLJA, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg växlar, speciellt på limmade stavar som uppvisar olika snittytor.



Oljebehandlad skiva av limmade björkstavar.

ARBETSSKYDD

Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 graders temperatur. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill.

SÄKERHET

GOLVOLJA består av oxiderande fettsyror som kan självantända.

Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av GOLVOLJA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

Oljebehandlade ytor och penslar självantänds inte. Faran gäller endast fibrösa material.

GOLVOLJA är otjänlig som föda. Den torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

Metallföremål som har varit i varm olja bränner.